5011475 ver.01 1-01 C10-016

# HD-WLSU2/R1 シリーズ **BUFFALU** はじめにお読みください

注意

本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいする 恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、 弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ハードディスク. <前面> <背面> 雷源ランプ 点灯(緑):電源 ON 時 雷源スイッチ 点灯(橙):RAIDメンテナンス中 (POWER MODE) AUTO:パソコンに連動 アクセスランプ して本製品を 本製品に内蔵されたハードテ ON/OFF します スクの状態を表示します。上が ディスク 1、下がディスク2の にします。 状態を表示します。 eSATAコネクター 点灯(緑):電源ON時 点滅(緑):アクセス時 USBコネクタ 雷源コネクタ 内部温度が高温に なると回転します。 セキュリティースロット ファンを塞ぐよう

**A注意** 本製品に物を立てかけないでください。 転倒して故障する恐れがあります。

> 本製品の上や周りに物を置いたり、積み重ねて使用しないでください。 熱がこもると故障の原因となります。

な設置はしないで

ください。

□ACアダプター......1個 □ユーティリティー CD

**☑**はじめにお読みください

□接続ケーブル

種類	コネクター形状	数量
□eSATAケーブル(1m)	<b>=</b>	1本
□USBケーブル(1m)		1本

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理について の条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依 頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## 設定できるRAIDモー

本製品は、2台のハードディスクを搭載していますが、RAID モードによって1台のハードディスクとして使用できます。出荷時状態では、RAID1モードに設定してあります。セットアップ 時に RAID モードを変更できますので、使用するモードに変更してください。

※RAID モードは、セットアップ後も変更できますが、本製品に保存したデータが全て消去されます(フォーマットされます)。詳しくは、画面で見るマニュアルをご覧ください。

●RAID1 モード(自動的にバックアップを作成し、データを安全に保管する) 2 台のドライブに同じデータを記録するため、1 台のドライブが破損しても交換による 復旧が可能です。容量は、1 台分の容量になります(HD-WL2TSU2/R1 の場合: 1TB)。

出荷時設定



●RAIDO モード(高速な大容量ハードディスクとして使用する)

2台のハードディスクを1台の大容量ハードディスクとして使う方法です。データを 分散して2台のハードディスクに同時記録するため、アクセス速度が向上します。

高速/ 大容量



●スパニングモード(大容量ハードディスクとして使用する)

2台のハードディスクを 1台の大容量ハードディスクとして使う方法です。データを分 散せずに保存するため、アクセス速度は通常と変わりません。



●通常モード(2台のハードディスクとして使用する)


RAIDを構築しないで使用します。本製品は2台のハードディスクとして認識され、それ ぞれに違うデータを保存できます。

個別運用




## パソコンに接続する

パソコンの電源をOFFにし、USBケーブルやeSATAケーブルでパソコンと本製品を接続します。



RAIDの設定を変更する場合は、 USBケーブルで接続してください。 eSATAケーブルで接続する場合は、 RAIDの設定をしないでください。

製品に接続します。 ① ツメに引っかける。 ② 電源コネクターに 接続する。



接続が完了したら、パソコンの電源をON にしてください。

- ●Windowsをお使いの場合 続いて右のStep.2へ進んでください。
- ●Mac OSをお使いの場合 以上で設定完了です。
- 電源ランプが点灯しない場合は、USB ケーブ ル (または eSATA ケーブル)、AC アダプター が正しく接続されているかを確認してください (本製品をパソコンに接続してからランプが点 灯するまで、20秒程度かかることがあります)。
- ●「セットしたディスクに Mac OS Xで読み込 めないボリュームが含まれています」という内 容のメッセージ(日本語と英語、または日本語 のみ) が表示されたら、[続ける] または [OK] をクリックしてください。



O

## お使いのパソコンに最適な設定(RAIDの構築など)にする(Windowsのみ)

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

ユーティリティー CD をパソコンにセットします。

※Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示された ら [DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」 や、 「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示され たら、[はい]または[続行]をクリックします。

※CDをセットしても、手順2の画面が表示されない場合は、ユーティ リティーCD内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。



・[かんたんスタート]をクリック

使用許諾契約の画面が表示されたら、内容確認して[同意する]をク リックします。



[製品のセットアップ] をクリック します。



-[次へ]をクリックします。

RAID モードの設定を行います。

※出荷時は、RAID1 モードに設定されています。RAID モードの特 長は、左面や画面で見るマニュアルを参照してください。



■RAIDモードを変更する場合 [はい]をクリックします。

■RAIDモードを変更しない場合 [いいえ]をクリックし、手順 10 へ進んでください。



[設定]→[ディスク構成の変更]の 順にクリックします。



①変更する RAID モードを選択し ます。

※「パスワードを設定する」に チェックを付けると、RAID 構 築時のパスワードを設定できま す。パスワードを忘れると設定 できなくなりますので、お客様 で厳重に管理してください。

②[次へ]をクリックします。

右上へつづく

※ Windows Server 2003 R2/Server 2003 をお使いの場合、左の画面は表示 されません。そのまま手順 14 へ進ん

①フォーマット形式を選択します。 ②[次へ]をクリックします。

※Windows XP/Server 2003 (Service Pack 適用前)をお使いの場合、 2TB を超える容量の領域に対応していません。2TB を超える容量の本製品 をフォーマットするときは、「NTFS フォーマット - 互換モード」 または 「FAT32 フォーマット - 互換モード」を選択してください。2TB ごとに領 域を分けてフォーマットされます。

※2TBを超える容量の領域をフォーマットするとき、「NTFS フォーマット (推 奨)」を選択すると2TB以上でも1つの領域として確保できます。この場合、 Windows XP/Server 2003 (Service Pack 適用前) では使用できません。 ※FAT32 フォーマットの場合、4GB 以上のファイルを保存できません。

以降は、画面の手順に従ってフォーマットしてください。フォーマット が完了すると、手順7の画面に戻りますので、[ファイル]→[終了]をク リックして画面を閉じてください。

Buffalo Toolsをインストールします。



Windows Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003をお使いの場合、左の画面は表示 されません。そのまま手順 14 へ進んで

「はい」をクリックします。

※ RAMDISK ユーティリティをインストールすると「ドライバ ソフトウェア 発行元を検証できません」と表示されることがあります。表示されたら[こ のドライバ ソフトウェアをインストールします] をクリックしてください。

「Buffalo Tools をインストールしました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

NTFS 形式で製品をフォーマットします。

※本製品の出荷時は、FAT32形式でフォーマットされています。



4GB以上の大容量ファイルを保存 する方は、[はい]をクリックします。

NTFS形式にフォーマットすると、Mac OSで本製品が使用できな くなります。本製品をMac OSと共用する方は、[いいえ]をクリッ クして、手順14へ進んでください。

「フォーマットが完了しました。」と表示されたら、[OK] をクリックします。

「設定完了です」と表示されたら、[OK] をクリックします。

※ RAMDISK ユーティリティ、Backup Utility をインストールした場合は、 パソコンを再起動した後に各ソフトウェアの設定を行ってください。

各ソフトウェアの設定が完了したら、コンピュータ(マイコンピュータ) に本製品が追加されていることを確認します。



本製品が追加されたことを確認します。


※ RAID1 (出荷時設定) に設定された場合、 本製品の容量はパッケージに記載の容量 の半分になります。

以上で完了です。本製品は、通常のハードディスクと同じように データの読み書きを行えます。

## 面で見るマニュアルについて 🖾

画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマット手順、Q&Aなど、本紙 に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で 見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

### ■Windows



- DriveNavigatorが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD内 の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- ・Windows 7をお使いの場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。
- ・Windows Vista をお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



・[マニュアルを読む]をクリック します。

表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Readerがインストールされている必要があります。Adobe Readerは、ドライブナビゲーターからイン

※Adobe Readerの使いかたは ヘルプを参昭してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

### ■ Macintosh

ィリティー CD内、[Mac] フォルダーに収録されています。

## 付属ソフトウェア

△注意 Windows Server 2008 R2/Server 2008 /Server 2003 R2/ Server 2003やMacintoshをお使いの場合は、RAID管理ユーティリ ティーのみの対応です。

ユーティリティー CD には、Windows 用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフ トウェアの詳細やインストール手順は、画面で見るマニュアルをご覧ください。

Acronis True Image HDのインストールには、プロダクトインストールキーが必 要です。プロダクトインストールキーは、アクロニス・ジャパン社にユーザー登録し たときに発行されますので、画面で見るマニュアル「Acronis True Image HDの ご利用について」を参照して、ユーザー登録を行ってください。


## リビルド方法(RAID1モードのみ)

RAID1 モードでお使いの場合、本製品に内蔵されたハードディスクが1台故障しても元の状 態に復旧 (リビルド) することができます。 元の状態に復旧するときは、以下の手順を行ってください。

## 沙注意

- ●ハードディスクの交換は、画面で見るマニュアル「HD-WLSU2/R1シリーズ ユーザーズマニュアル」の「メンテナンス」に記載の「ハードディスクの交換」 の手順で行ってください。また、画面で見るマニュアルに記載されている注意 を必ずお守りください。
- ●交換するハードディスクは、弊社製HD-HFBS2/3Gシリーズをお使いくだ さい。また、故障したハードディスクと同じまたはそれ以上の容量のものを使 用してください。
- ●データの復旧には、100GBあたり約30分 (HD-WL2TSU2/R1の場合、約 5時間) かかります。
- ●RAIDOモード、スパニングモード、通常モードでお使いの場合はデータを復

RAIDOモードやスパニングモードの場合、1台でもハードディスクが故障す ると本製品に保存した全てのデータが読み出せなくなります。通常モードの 場合は、故障したハードディスクのデータが読み出せなくなります。



2 パソコンに接続し、本製品の電源をONにします。 アクセスランプが赤色に点滅し、リビルドが始まります。アクセスランプが緑色 点灯するまでお待ちください。

以上で完了です。本製品は、元と同じ状態で使用できます。

## 故障かなと思ったら(ランプ・ブザーの確認)

本製品には、異常が発生した場合にブザーやアクセスランプで状態を表示する機能がありま す。故障かなと思ったときは、ブザーやアクセスランプの確認をしてください。



アクセスランプ の状態	ブザー音	本製品の状態
_	ビー・ビー・ビー (繰り返し鳴る)	背面のファンが停止しています。本製品の電源をOFFにして、ファンにほこりがたまっていないか確認してください。ほこりを取り除いても解決しない場合は、ファンが放摩している可能性があります。弊社サポートセンターへご連絡ください。
-	ピー―― (連続して 鳴り続ける)	ハードディスクが非常に高温となっています。背面のファンが回転しているか確認してください。ファンが回転していない場合は、本製品の電源をOFFにして、ファンにほこりがたまっていないか確認してください。ほこりを取り除いても解決しない場合は、ファンが放降している可能性があります。弊社サポートセンターへご連絡ください。ファンが回転している場合は、ハードディスクが放陣している可能性があります。アクセスランブを確認し、ハードディスクの状態を確認してください。なお、どのアクセスランブも赤色点灯していない場合でも、ハードディスクが高温となっています。本製品の電源をOFFにして、1時間以上待ってからお使いください。
アクセスランプ のいずれかが 赤色点灯	ピー(約3秒鳴って停止)	点灯したランプのハードディスクに異常があります。ハードディスクを交換してください。交換しても解決しない場合は、ハードディスクが正しく接続されているか確認してください。
アクセスランプ のいずれか (複数の場合も あります) が 赤色点滅	_ (ビッピッピッ)	リビルド(データ修復)中です。RAID1モードでハードディスクを交換した場合にこの状態となります。アクセスランプが終色点灯するまで「リビルドや完了するまで電源をOFFにしないでください(リビルド完了時に、「ビッビッビッ」とブザーが鳴ります)。本製品内部でデータの移動を行っています。電源をOFFにすると、本製品が故障したり、データが破損・消失する恐れがあります。 リビルド中でもパソコンに接続して使用できますが、データ転送速度が遅くなります。 リビルド時間は、100GBあたり約30分(HD-WL2TSU2/R1の場合、約5時間)かかります(パソコンに接続していない状態での目安です)。
全ての アクセスランプ が赤色点灯	ピー (約3秒鳴って停止)	本製品を認識できません。本製品を接続し、RAIDを構築してください。
アクセスランプ が複数、または、 いずれかが消灯	_	消灯しているランプのハードディスクが正しく接続されて いません。接続を確認してください。

※アクセスランブは、ディスクアクセスに対応して緑色点滅します。RAIDメンテナンス機能実行中は、電源ランブが橙色点灯します。RAIDメンテナンス機能については、画面で見るマニュアル「HD-WLSU2/R1シリーズ ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

### ハードディスクを交換される方へ

- ●ハードディスクの交換は、画面で見るマニュアル「HD-WLSU2/R1シリーズ ユーザーズマニュアル」の「メンテナンス」に記載の「ハードディスクの交換」の手順で行ってください。また、画面で見るマニュアルに記載されている注意を必ずお守りください。
- ●交換するハードディスクには、弊社製HD-HFBS2/3Gシリーズをお使いください。また、故 障したハードディスクと同じ、またはそれ以上の容量のものを使用してください。
- 例: HD-WL2TSU2/R1 の場合、HD-H1.0TFBS2/3G (1TB) をお使いください。

アンファンを制御してよった。 アが一、本製品が故障したときに備え、バックアップを作成することをお勧めします。バックアップ とは、他のハードディスクなどに本製品のデータをコピーしておくことです。詳しくは、画面で見る マニュアル「HD-WLSU2/R1シリーズ ユーザーズマニュアル」を参照してください。 なお、本製品をRAID1モードでお使いの場合は、本製品内蔵のハードディスクが1台故障しても

データを復旧できますが、2台同時に故障した場合はデータを復旧できません。そのため、大切な データは、RAID 1 モードでお使いの場合であっても他のハードディスクなどにバックアップを作 成することをお勧めします。

### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、 廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブ ルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する とが非常に重要となります。

プー、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

対属のAcronis True Image HDを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を

依頼することをおすすめします。

詳しくは、http://buffalo.jp/support\_s/hddata.html をご覧ください。 ※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています 、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこと

があります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

### 受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組 み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の雷源を別系統のものに変えてみる

ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。 パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製

品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

### 使用している表示と絵記号の意味

### 警告表示の意味

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。 絵記号の意味

警告・注意を促す内容を示します。(例: 承感電注意)

えられる内容を示しています。


 $\bigcirc$ してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ● 分解禁止) しなければならない行為を示します。(例:電ブラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 警告 ▮



本製品の分解・改造・修理を自分で しないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場 本製品のシールやカバーを取り外した。合、修理をお断りすることがあります。



海外などで異なる電圧で使用すると、 ショートしたり、発煙、火災の恐れがあり ます。

電源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。 強制

差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感 電の恐れがあります。

### 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない
- でください。
  ・重いものをのせたり、引っ張ったりしたいでください。
- ないでくたさい。 熱器具を近付けたり、加熱しないでく
- ださい。
  ・電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。
  ・電源ケーブルを接したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、料理によばの問 ポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

雷気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かな いように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。

小さなお子様が電気製品を使用する 場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行う ようにしてください。

### 禁止

濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されて いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



煙が出たり変な臭いや音がしたら、す ぐにパソコン及び周辺機器の電源ス イッチを OFF にし、コンセントから 電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



風呂場など、水分や湿気が多い場所で は、本製品を使用しないでください。 水場での 使用禁止 あります。



本製品に液体をかけたり、異物を内部 に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜い

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。



USB ケーブルや eSATA ケーブルは、 本製品付属のものまたは弊社製のも のをご使用ください。 本製品付属または弊社製以外の USB

本級出り調点では升仕級が入りるご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。



本製品は筐体を利用して内部からの 熱を放熱しています。筐体表面が熱く なりますが異常ではありません。熱が こもると故障の原因となりますので、 次の事項は行わないでください。

- ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。・本製品に布などをかぶせないでくださ

次の場所には設置しないでください。

感雷、火災の原因となったり、製品や

パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

い。 本製品を積み重ねて使用しないでくだ

## **■ <u>↑</u> 注意** ■



ハードディスク、MO、フロッピーディ スクドライブなどのデータ格納機器 へのアクセス中は、パソコンや機器の 電源を OFF にしたり、リセットした りしないでください。

データを消失、破損する恐れがあります。 バックアップ作成を怠ったために、デー タを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く

静電気による破損を防ぐため、本製品 に触れる前に、身近な金属(ドアノブ やアルミサッシなど)に手を触れて、 身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ があります。

・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが 定めた使用環境を超える、または結露 するところ ほこりの多いところ

ります。

- → 故障の原因となります。
  ・振動が発生するところ
  ・サけが、故障、破損の原因となります。
  ・平らでないところ
  ・新動したり落下して、けがや故障の
  原因となります。
  ・直射日光が当たるところ
  ・故障や変形の原因となります。
  ・火気の周辺、または熱気のこもるところ
  ・故障や変形の原因となります。
  ・ 漏電、漏水の危険があるところ
  ・ 故障や感電の原因となります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与え 0 たりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与え

ないように慎重に取り扱ってくだ 本製品の故障の原因となります。

強制

強制

禁止

さい。

ださい。

故障の原因となります。

させないでください。

故障の原因となります。

ないでください。

本製品の上に物を置かないでください。

傷がついたり、故障の原因となります。

涌風口をふさいだり、他の機器と密着

アクセスランプが占減している間は、


AC アダプターや USB ケーブルを抜いたり、システムをリセットしたりし


本製品の取り付け、取り外しや、ソフ

トウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも

ン内(ハードディスク等)のすべての

ディスク等にバックアップしてくだ





とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に 二重のパックアップを作成されることを おすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱い

メーカーの定める手順に従ってくだ

は、各マニュアルをよく読んで、各

誤った使い方をしたとき 静電気や電気的ノイズの影響を受けた


誤った使い方をしたり、故障などが発生 してデータが消失、破損したときなど、 バックアップがあれば被害を最小限に抑 とき 故障、修理などのとき パソコンの電源スイッチを OFF にした 直後に、すぐに電源スイッチを ON に したとき 天災による被害を受けたとき

バックアップかあれば做害を録小限に抑 えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、 データを消失、破損した場合、弊社はその 責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。 人気になるに、アータを消失、破損したを怠ったために、アータを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 各接続コネクターのチリやほこり等 は、取りのぞいてください。また、各接 続コネクターには手を触れないでく



シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。



本製品を廃棄するときは、地方自治体 0

の条例に従ってください。 強制 条例の内容については、各地方自治体に お問い合わせください。

HD-WLSU2/R1シリーズ はじめにお読みください 2010年7月9日 初版発行 発行 株式会社バッファロー